



ACTI'SEPTYL

DETERGENT BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE
POA POV



AMM 2050094 déposée par les laboratoires Meyssol

CARACTERISTIQUES

Nettoyant désinfectant garanti sans formaldéhyde à large spectre d'activité.

Spécialement conçu pour optimiser le nettoyage et la désinfection dans les industries alimentaires et les collectivités.



Utilisé en viti et viticulture pour la décontamination :

- des matériels de vendanges : machines à vendanger, hottes, seaux, paniers, bennes, bacs
- des matériels de réception : conquêts, tapis, pressoirs, tuyauteries
- des matériels de vinification-stockage : cuves, citernes, pompes et tuyauteries d'assemblage, rinceuses à bouteilles, becs de tireuses, vannes.

Désinfection des matériels après nettoyage-détartrage-dérougissant.

Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (un rinçage abondant à l'eau potable est alors obligatoire).

Biodégradable à plus de 90 %.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : avec de l'eau selon le tableau joint.
- **Application** : canon à mousses, pulvérisateur, trempage, circulation.
- ---
- Pulvériser la solution sur la surface à nettoyer.
- Frotter si nécessaire.
- Laisser agir selon les temps donnés.
- Rincer à l'eau.



PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Aspect : | liquide |
| - Couleur : | incolor |
| - Odeur : | détergent |
| - Densité à 20°C : | 1,06 |
| - pH à 1 % : | 11,2 |
| - Ininflammable | |

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas appliquer trop concentré sur l'aluminium et les alliages légers.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 5 / Août 2013



SPECTRE D'ACTIVITE ACTI'SEPTYL :

Normes	Dilution	Substance interférente	Temps de contact	Souches pour tests
Bactéricide selon AFNOR EN 1276	0,5 % 1,5 %	0,3 g/l d'albumine 3 g/l d'albumine	5 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Escherichia hirae</i>
Bactéricide selon AFNOR EN 1040	0,1 %		5 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>
Bactéricide selon AFNOR EN 13697 (surface test)	2 %	3 g/l d'albumine	5 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Escherichia hirae</i>
Fongicide selon AFNOR EN 1650	0,5 % 1 %	0,3 g/l d'albumine 3 g/l d'albumine	15 minutes	<i>Aspergillus niger</i> <i>Candida albicans</i>
Fongicide selon AFNOR EN 13697 (surface test)	4 %	3 g/l d'albumine	15 minutes	<i>Aspergillus niger</i> <i>Candida albicans</i>
Polio and Adeno virus selon EN 14476 : 2005	4 % 6 %	Conditions propreté Conditions saleté	30 minutes 120 minutes	<i>Polio and Adeno virus</i>
Avian Influenza virus selon EN 14476 : 2005	1 %	0,3 g/l d'albumine 3 g/l d'albumine	5 minutes 10 minutes	<i>Virus H3N8 et H5N1</i> de la grippe aviaire
Avian Influenza virus selon EN 14476 : 2005	1 %	3 g/l d'albumine	15 minutes	<i>Virus H1N1</i> de la grippe A
HBC, HCV et HIV selon EN 14476	4 % 6 %	Conditions propreté Conditions saleté	30 minutes 120 minutes	Par déduction de l'activité sur virus non enveloppés.
ECBO Virus BGA et DVV	5 % 3 %		30 minutes 60 minutes	<i>ECBO Virus</i>
Noro Virus BGA et DVV	4 %	Charge élevée de matière organique	30 minutes	<i>Feline calici virus</i> en substitution
Rota Virus BGA et DVV	3 %	Sans matière organique	15 minutes	<i>Rota Virus</i>
Vaccinia virus BGA et DVV	2 %	Charge élevée de matière organique	5 minutes	<i>Vaccinia virus</i>
Canine parvovirus AOAC	1:35	Eau désionisée 400 ppm eau dure	10 minutes	<i>Canine parvovirus</i> (type 2)
Tuberculocidal test AOAC	1:27	Eau désionisée	5 minutes	<i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755
DGHM Désinfection mécanique de surfaces dures non poreuses en milieu hospitalier et en usage courant	2 % 1 % 0,5 %	Faible charge de matière organique	15 et 30 minutes 60 minutes 240 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Escherichia hirae</i>
DGHM Désinfection mécanique de surfaces dures non poreuses en milieu hospitalier et en usage courant	2 % 1 %	Charge élevée de matière organique	15,30 et 60 min. 240 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Escherichia hirae</i>

DOSES HOMOLOGUEES SELON UTILISATION :

Usage homologué	Dose homologuée
Animaux domestiques Locaux préparation nourriture – Traitement fongicide	4,00 %
Animaux domestiques Locaux préparation nourriture – Traitement bactéricide	1,50 %
Animaux domestiques Matériel de transport nourriture – Traitement fongicide	4,00 %
Animaux domestiques Matériel de transport nourriture – Traitement bactéricide	1,50 %
Locaux de stockage POA et POV – Traitement fongicide	4,00 %
Locaux de stockage POA et POV – Traitement bactéricide	1,50 %
Matériel de stockage POV – Traitement fongicide	4,00 %
Matériel de stockage POV – Traitement bactéricide	1,50 %
Matériel de transport POA et POV – Traitement fongicide	4,00 %
Matériel de transport POA et POV – Traitement bactéricide	1,50 %
Matériel de récolte POV – Traitement fongicide	4,00 %
Matériel de récolte POV – Traitement bactéricide	1,50 %
Matériel de laiterie – Traitement fongicide	4,00 %
Matériel de laiterie – Traitement bactéricide	1,50 %

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 5 / Août 2013

